

독거노인 화재안전

화재예방시리즈 9

독거노인은 사회적 고립 및 인지·대처능력 저하로 화재 등 일상적 위험에 취약하여 노인돌봄비, 자원봉사자 등을 통해 수시로 안전확인이 필요합니다.

전기설비 안전점검 ▶



1

손상되거나 노후된 전선 또는 콘센트 등은 새것으로 교체하고, 주변의 먼지는 정기적으로 제거하세요.



2

누전차단기가 제대로 작동하는지 시험하세요. (빨간색 시험용 버튼을 눌렀을 때 왼쪽 스위치가 아래로 내려오면 정상)



3

하나의 콘센트에 여러 개의 전기기구를 꽂아 쓰거나 용량이 큰 전열기구 (전기다리미, 전자레인지, 에어컨 등)를 동시에 사용하면 많은 전류가 흘러 화재가 발생할 수 있으므로 사용용량이 초과되지 않도록 하세요.



4

전열기나 이동식 난로는 탈 수 있는 물체로부터 1m 이상 이격거리를 확보할 수 있도록 하세요.

가스설비 안전점검



5 전기설비에 고장이나 이상이 있는 경우에는 한국전력(국번 없이 123)이나 가까운 전기 수리점에 연락하세요.



6 주방에 설치된 가스누설경보기의 작동 상태를 확인하고, 가스를 사용하지 않을 때에는 중간밸브가 잠겨있는지 확인하세요.



7 LPG 용기는 직사광선이 없는 옥외에 보관하고, 부식 및 전도방지 조치를 하세요.



8 비누나 세제로 거품을 내어 배관, 호스 등의 연결 부분을 수시로 점검하세요. 거품이 발생할 경우 가스가 새고 있는 것이므로 밸브를 잠그고 LP 가스판매업소나 도시가스 회사 지역관리소에 연락하세요.

소방설비 안전점검



9 가압식 소화기는 소화약제가 굳지 않도록 정기적으로 흔들어 주세요. 축압식 소화기는 압력게이지를 확인하여 부족 또는 과충전 시 소방업체를 통해 조치를 하세요. (바늘이 초록색을 가리키면 정상, 노란색을 가리키면 부족, 빨간색을 가리키면 과충전)



10 단독경보형감지기의 시험용 버튼을 눌러 작동 시험을 하세요. (자동표시등 점등 및 음향장치의 화재경보 확인)